

- Habilitar los marcos (el canal es de 3") (material del marco: aluminio) (habilitar = medir a un metro y cortar los dos marcos)
- Colocar el canal en el marco en la puerta
- medir la distancia interna entre los canales (restando el ancho del canal)
- Cortar empaque
- colocar el empaque en el marco
- Esperar a que seque 24 hrs
- Medir la posición de los remaches en cada conjunto de perfil (desde la base x medida y marcar cada 25 cm una marca)
- Remachar el cubrepolvo
- Colocar los perfiles dentro del canal

